


2 . Instrucciones de funcionamiento (proveedor)

2.1. Descripción del producto

Anterior/VOL-: presione para cambiar a la pista anterior, mantenga presionado para bajar el volumen

Siguiente/VOL+: pulse para cambiar a la pista siguiente, mantenga presionado para subir el volumen



Indicador de modo LED
Micrófono


Reproducir/pausar: presione reproducir/pausar (una vez que se haya seleccionado una fuente)

BT: mantenga presionado para desconectar el Bluetooth, también presione para conectar se al último dispositivo Bluetooth conectado

Llamada: si se vincula un teléfono inteligente, y hay una llamada entrante, presione este botón para responderla, o manténgalo presionado para rechazarla; si presiona este botón durante la llamada, esta finalizará

Fuente: presione para cambiar y seleccionar entre BT, TF y AUX

Alimentación: mantenga presionado durante dos segundos para encender/apagar el altavoz




Puerto AUX: conector de cable de audio de 3,5 mm

Orificio de reinicio: si el altavoz se congela, reinícielo con un clip de papel o cualquier otro objeto de tamaño similar

Puerto USB: para la transferencia de datos/carga del altavoz

Ranura para tarjeta TF: inserte una tarjeta TF y reproduzca archivos de audio, o conéctela a un ordenador para que lea los datos de la tarjeta




1. Mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos para encender/apagar el altavoz

Mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos para encender el altavoz. El altavoz producirá un sonido de inicio y el LED azul comenzará a parpadear. Mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos apagar el altavoz.

2. Conexión por Bluetooth

Encienda el Bluetooth en su teléfono móvil, tablet PC u otro dispositivo, busque el dispositivo Bluetooth «SHOUT», y luego presione «Conectar» para confirmar.



3. Vinculación de un dispositivo Bluetooth y reproducción de archivos de música

Después de estar correctamente vinculado, el dispositivo producirá una serie de tonos, el LED azul permanecerá encendido, y podrá seleccionar y reproducir archivos de música en su teléfono móvil o en su tablet PC.

- 1. Si le solicita un código, escriba «0000» y presione «Aceptar» para conectar.**
- 2. El altavoz Bluetooth se conectará automáticamente con el último dispositivo vinculado (cuando está encendido).**

4. Desconexión del dispositivo Bluetooth

Cuando el altavoz y el dispositivo están conectados, mantenga presionado  para desconectar el dispositivo Bluetooth, que estará acompañado por un solo tono; el altavoz estará disponible para conectarse y el LED azul comenzará a parpadear.


5. Restablecimiento de la conexión por Bluetooth

Cuando la conexión por Bluetooth es interrumpida, puede presionar  para conectarse al último dispositivo vinculado, y presione  para escuchar la última canción reproducida.

Reproducción de música de una tarjeta TF


1. Inserte una tarjeta TF y encienda el dispositivo

Inserte en la ranura una tarjeta TF que contenga archivos de música, mantenga presionado el botón de encendido para encender el altavoz y este producirá una serie de tonos.



2. Cambie a una fuente TF

Presione el botón de cambio de fuente ①, el altavoz producirá una serie de tonos y reproducirá los archivos de música de la tarjeta TF.




CONSEJO: BT es la fuente por defecto del altavoz Bluetooth; si desea reproducir música desde una tarjeta TF, primero debe cambiar a la fuente TF; si el altavoz está encendido, los archivos de la tarjeta TF se reproducirán automáticamente cuando se inserte la tarjeta.

Llamada de manos libres

1. Conexión del altavoz a un teléfono móvil

Cuando el altavoz está conectado a su teléfono inteligente, y hay una llamada entrante, la música se detendrá y se producirá un solo tono. Presione  para contestar la llamada y presione nuevamente dicho botón para finalizarla; mantenga presionado  si desea rechazar la llamada.



Reproducción de audio externa

1. Cómo conectar el cable de audio

Conecte un extremo del cable de audio al altavoz, y el otro a la fuente de audio. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el altavoz, inserte el cable de audio después de que se produzcan una serie de tonos, y presione el botón de cambio de fuente  para cambiar a la fuente de entrada Aux. Para conectar y usar, inserte el cable de audio una vez que el altavoz esté encendido.

Conecte
al altavoz



Cable de audio


Conecte a la
fuente de audio



Cómo Ingresar en modo de lectura de tarjeta

1. Copiar música

Apague el altavoz, inserte la tarjeta TF, conecte el altavoz a un ordenador con un cable USB mediante el puerto Micro USB y presione el botón de encendido para acceder al modo de lectura de tarjeta. Ahora puede copiar los archivos de música a la tarjeta TF.



2. Carga del altavoz

Puede conectar el altavoz con un ordenador mediante el cable USB proporcionado y cargarlo, sin importar si está encendido o apagado. Se recomienda que compre un cargador USB de CC 5 V=1 A independiente o cualquier otro cargador de teléfono móvil de 5 V 1 A para que pueda cargar el altavoz a través de una toma de corriente.

CONSEJO: cargue el altavoz antes de utilizarlo si no lo ha utilizado durante un periodo prolongado.